

Tarage du manocontact 27B

Avant démarrage du groupe

Avant restitution



- Shunter le manocontact repère 27B.
- Mettre un manomètre sur la prise de pression 26 située sur le manocontact 27B.
- Desserrer la vis de blocage du manocontact.
- Détarer à fond le manocontact.
- Démarrer le groupe 144 021 (moteur électrique 1B).
- Servocommande à zéro (aucun débit).
- Détarer le limiteur de pression de gavage jusqu'à lire 12b en 26 (M3).
- Tarer le manocontact jusqu'à changement d'état.
- Tarer le limiteur de pression de gavage jusqu'à lire 30b en 26 (M3).
- Retirer le shunt du manocontact repère 27B.
- Serrer la vis de blocage dans son encoche.

☞ EFFECTUER LES ESSAIS.